



## WPM SEALING ELEMENT 125 L

ART.NR. 0001-02

Mineraalse kattega vuugiplekk

### Toote kirjeldus

WPM Sealing Element 125 L valmistatud u. 0,7 mm paksusest tsiingitud teraslehest. Teraslehe üks pool on kaetud spetsiaalse mineraalse kattega, mis tagab hea nakke betooniga. Plekielemendi alumine äär on painutatud 90 o nurga alla. Selline kinnitusriba võimaldab vuugipleki kiiresti ja täpselt kinnitada armatuurivarraste külge.

### Kasutusala

WPM Sealing Element 125 L kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks survlise vee vastu erinevates betoonkonstruktsioonides. Näiteks sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi töövuugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on ehitiste maa-alused konstruktsioonid, mahutid jms.

### Omadused

- Tagab veetiheduse 2,5 bar survevee korral
- Spetsiaalne elastne nakkuv kattekiht
- Paigaldust hõlbustav alumine kant
- Lihtne ja kiire paigaldus armatuurile
- Ei vaja täiendavate kandurite kasutamist
- Lihtne siduda erinevate vuugilindi süsteemidega
- Toode Eestis

### Tehnilised näitajad

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 125 mm
- Teraslehe paksus: u.0,7 mm
- Plekielemendi pikkus: 2,5 m
- Kattekiht: mineraalne nakkekiht
- Kattekihiga vuugipleki kogupaksus: u.1,7 m
- Värvus: hõbedane/hallikas
- Temperatuurikindlus: -35o C - +75o C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

### Pakendid

Karp: 10 x 2,5 m detail, ühendusklambrid, liimituub

### Ladustamine

36 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

### Paigaldus

Ettevalmistus - WPM Sealing Element 125 L vuugiplekk paigaldatakse konstruktsiooni keskele (või vundamendiplaadi servale) ülemisele armatuurterase kihile. Tavaolukorras paigaldatakse mineraalse kattega pool konstruktsiooni siseküljele (või lubatud on ka vastupidi paigaldus).

Materjali paigaldus - Asetage vuugiplekk ülemisele armatuurivarraste peale ning kinnitage sidumistraadiga läbi pleki servas olevate avade armatuurvarraste külge. Jälgige, et vuugiplekk jääks vähemalt 3 cm sügavuselt valatava konstruktsiooni sisse (maks. pool valitud lindi laiusest). Järgmine plekileht paigaldage selliselt, et lehtede otste üle kate oleks 10 cm. Kandke üle katte keskele kompleksis olevast tuubist liimitriip, vajutage üle katte osas linnid tugevalt kokku ja fikseerige kompleksis olevate klambritega. Korrektse liite saavutamiseks tuleb kindlasti kasutada kompleksis olevat liimi.

Paigaldus võib sõltuvalt kasutusvaldkonnast olla erinev, kahtluste korral küsige lisainfot. Vuugipleki kattekiht on vastupidav paljudele kemikaalidele, vajadusel küsige lisainfot.

### Vajalikud töövahendid

Kindad, sidumistraat ja ühendusklambrid, liimituub

### Vastutusest loobumine

Tootelehes toodud teave põhineb ja vastab olemasoleval infol. Garantii hõlmab materjali ja ei laiene nende vale paigaldusele ning kasutusotstarbele. Kasutaja kohustus on hinnata materjali sobivust kasutuskohaga. Kahtluste korral on vajalik teostada proovikatsed või küsida nõu valmistajatehaselt.