



WPM SEALING ELEMENT 125 R

ART.NR. 0002-03

Mineraalse kattega vuugiplekk

Toote kirjeldus

WPM Sealing Element 125 R on valmistatud u. 0,7 mm paksusest tsingitud teraslehest. Teraslehe üks pool on kaetud spetsiaalse mineraalse kattega, mis tagab hea nakke betooniga.

Kasutusala

WPM Sealing Element 125 R kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks surveise vee vastu erinevates betoonkonstruktsioonides. Näiteks sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi töövuugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on ehitiste maa-alused konstruktsioonid, mahutid jms.

Omadused

- Tagab veetiheduse 2,5 bar survevee korral
- Spetsiaalne elastne nakkuv kattekiht
- Paigaldatav otse värskesse betooni
- Vajadusel kasutatav koos paigalduskanduritega
- Lihtne siduda erinevate vuugilindi süsteemidega
- Toodetud Eestis

Tehnilised näitajad

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 125 mm
- Teraslehe paksus: u.0,7 mm
- Plekielemendi pikkus: 7,5 m
- Kattekiht: mineraalne nakkekiht
- Kattekihiga vuugipleki kogu paksus; u. 1,7 mm
- Värvus: hõbedane/hallikas
- Temperatuurikindlus: -35o C - +75o C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

Pakendid

Karp: 3 x 7,5 m detail, ühendusklambrid, ühendusliim

Ladustamine

36 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

Paigaldus

Ettevalmistus - WPM Sealing Element 125 R vuugiplekk paigaldatakse konstruktsiooni keskele (või vundamendiplaadi servale) ülemisele armatuurterase kihile. Tavaolukorras paigaldatakse mineraalse kattega pool konstruktsiooni siseküljele. (või lubatud on ka vastupidine paigaldus.)

Paigaldus värskesse betooni – Rullige vuugipleki rull lahti kogu ulatuses. Tõstke plekk armatuurivarraste kohale ja laske plekk alla selliselt, et ta asetuks konstruktsiooni keskele. Jälgige, et umbes pool pleki laiusest oleks betooni sees (minimaalselt 3 cm). Liigutage plekki kergelt edasi-tagasi, et tagada pleki parem nake betooniga.

Paigaldus enne betoonivalu - Asetage vuugiplekk ülemiste armatuurivarraste peale. Asetage paigalduskandurid sammuga 35-50 cm selliselt, plekk asetseks kanduri silmuse vahel. Kinnitage kandur sidumistraadiga armatuurvarraste külge. Jälgige, et vuugiplekk jääks vähemalt 3 cm sügavuselt valatava konstruktsiooni sisse (maks. pool valitud lindi laiusest).

Jätkuühendus - jälgige , et lehtede otste üle kate oleks 10 cm. Kandke üle katte keskele komplektis olevast tuubist liimitriip, vajutage üle katte osas linnid tugevalt kokku ja fikseerige komplektis olevate klambritega. Korrekse liite saavutamiseks tuleb kindlasti kasutada komplektis olevat liimi.

Paigaldus võib sõltuvalt kasutusvaldkonnast olla erinev, kahtluste korral küsige lisainfot maaletoojalt. Vuugipleki kattekiht on vastupidav paljudele kemikaalidele, vajadusel küsige lisainfot maaletoojalt.

Vajalikud töövahendid

Kindad, ühendusklambrid, sidumistraat, paigalduskandurid, liimituub.

Vastutusest loobumine

Tootelehes toodud teave põhineb ja vastab olemasoleval infol. Garantii hõlmab materjale ja ei laiene nende vale paigaldusele ning kasutusotstarbele. Kasutaja kohustus on hinnata materjali sobivust kasutuskohaga. Kahtluste korral on vajalik teostada proovikatsed või küsida nõu valmistajatehaselt.